


CAD-ARCHIVO:		
Denominacion:		
LENNOX FLHK (LFXO+KFHK)		



DBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO
Y EN FRIO Y MINIMA T° EN
VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO
TERMOSTATO.**



CORTAR EN EL SECUNDARIO DEL TRANSFORMADOR Y HACERLO PASAR A TRAVES DEL RELE OG1, TAL Y COMO SE INDICA EN EL ESQUEMA.