


CAD-ARCHIVO:		OBSERVACIONES:	
Denominacion:		<div></div> <div>NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.</div>	
CLIMACITY			

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$



INTERRUMPIR LA FASE
DE INTERCONEXION
ENTRE UNIDAD
INTERIOR Y UNIDAD
EXTERIOR POR EL
RELE OG1 TAL Y
COMO SE ESPECIFICA
EN EL ESQUEMA.