CAD–ARCHIVO:

Denominacion.

HITACHI G7

AIRZONE

OBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≅ 1A cos φ > 0,9



CONECTOR OPCIONAL PCC–1A SUMINISTRADO POR HITACHI PARA CONECTAR CN3

PLACA DE LA UNIDAD INTERIOR

MODELOS VALIDOS:
RPI....HG7E
RPI....G7R