

CAD-ARCHIVO:		
Denominacion:		
GREE		




OBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.


CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220V ≈ 1A cos φ > 0,9



UNIDAD INTERIOR

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---



UNIDAD EXTERIOR

1	2	3	4	5	6
---	---	---	---	---	---