


| | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|
| CAD-ARCHIVO: | | OBSERVACIONES: | |
| Denominación: LG DRY CONTAC | | NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MÍNIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |



PARA EL CONTROL TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL EQUIPO VER COMPATIBILIDAD Y CONEXIONAR CON PASARELA DE COMUNICACIONES(VER EN WWW.AIRZONE.ES)

ES NECESARIO SELECCIONAR EN EL MICROINTERRUPTOR "ROOM TEMP. SENSING.", SITUADO EN LA PARTE TRASERA DEL MANDO LG, LA POSICION "INDOOR UNIT", PARA QUE LA MAQUINA UTILIZA LA LECTURA DE LA SONDA DE RETORNO.