

CAD-ARCHIVO:

Denominacion:

CARRIER VRF

Hojas:

1

Hojas:

1




Observaciones:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
220V  $\approx$  1A COS  $\phi$  > 0,9



UNIDADES  
INTERIORES:  
MMDAPO...SPH  
MMDAPO...BH  
MMDAPO...H

