CAD–ARCHIVO:

Denominacion.

HISENSE

AIRZONE

OBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y Tª ALTA EN INVIERNO Y EN FRIO Y Tª BAJA EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.



El Conector que hay conectado en cn16 de la placa de unidad interior es de tres cables, Rojo, Blanco y Negro. El negro es el común. Están los tres unidos. Hay que cortar el rojo o blanco y pasarlo por el on/off de la placa airzone. Si no funciona, hay que activar el paro marcha de la maquina. Normalmente viene activado de fábrica. Para activarlo, hay que apretar el botón de mando cable, de encendido y apagado, durante 5 segundos y escuchar un pitido y así se activa el paro marcha remoto.