Denominación:

GAMAS INVERTER CARRIER

AIRZONE

OBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA Tª EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA Tª EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≅ 1A cos φ > 0,9

ALIMENTACION BOBINA RELE K1

EL CONTACTO J17 ESTARA ABIERTO CUANDO LA MAQUINA FUNCIONE Y CERRADO CUANDO ESTA PARE ASÌN MISMO EL RELE K1 SERA EL QUE INVIERTA EL RELE OG DEL EQUIPO DE AIRZONE , PUES ESTE ACTUA NORMALMENTE ABIERTO Y EL DE LA MAQUINA NORMALMENTE CERRADO.

VALIDOS PARA LOS MODELOS:
CIMA ECO
TEIDE PLUS
TEIDE ECO
X-POWER INVERTER

K1

EL CONECTOR BMS LO SUMINISTRA EL FABRICANTE

NEGRO

ROJO

EN ALGUNOS MODELOS SE LLAMA 33MC9003

J17 (BMS)

TARJETA ELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR