CAD–ARCHIVO:DUCASA CON 45–130 BC

Denominacion.

DUCASA
CON 45, 60, 80, 105, 130 BC

AIRZONE

OBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≅ 1A cos φ > 0,9



PLACA ELECTRONICA GKY0K1 EN UNIDAD INTERIOR



UNA VEZ CIERRE EL CONTACTO O 1G POR DEMANDA DE TEMPERATURA, LA MAQUINA ARRANCARA (CON LOS MISMOS AJUSTES QUE CUANDO FUE PARADA) PASADOS 10 SEGUNDOS (SIEMPRE SUJETO A LOS TRES MINUTOS DE RETARDO DE COMPRESOR DESPUES DE PARADA).

EN CAMBIO CUANDO EL CONTACTO O 1G ABRA POR NO EXISTIR DEMANDA DE TEMPERATURA LA MAQUINA SE PARARA PASADOS 10 SEGUNDOS.

EL TERMOSTATO DE LA MAQUINA SE USARA PARA CONMUTAR DE EPOCA; FRIO Y T° CONSIGNA AL MINIMO, CALOR Y T° CONSIGNA MAXIMA. EVITANDO SU USO COMO APAGADO Y ENCENDIDO.

CONECTOR ESTANDAR JST XH–2P, NECESARIO PARA CONECTAR EN CN9 DE LA PLACA DE LA UNIDAD INTERIOR. ESTOS DOS HILOS QUE PARTEN DE CN9 SE CONECTARAN EN LA CENTRAL AIRZONE EN EL CONTACTO O 1G.

NOTA, ESTE CONECTOR NO ES SUMINISTRADO CON EL EQUIPO AIRZONE.