

CAD-ARCHIVO:								OBSERVACIONES:  <b>NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.</b>	
				Denominación:					
				HIYASU DE R410					

