


CAD-ARCHIVO:		OBSERVACIONES:	
Denominación:		<div>  </div> <div> NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO. </div>	
HIYASU DE R22			



ADVERTENCIA:

CONECTOR DS2.
EN EL MANDO
SWICTH 2 Y 6 DN