


				CAD-ARCHIVO:		<div>OBSERVACIONES:</div> <div>NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.</div>	
Denominacion.							
CIATESA METEOR							



LOCALIZAR EN LA LEYENDA ESQUEMA DE LA MÁQUINA EL PARO/MARCHA FORZADO 12 Y 13 E INTERCONECTARLO POR EL RELE OG1 DE LA CENTRAL AIRZONE.