

CAD – ARCHIVO:			
Denominación.			
<b>AIRWELL</b>			

CAD – ARCHIVO:			
Denominación.			
<b>AIRWELL</b>			

CAD – ARCHIVO:			
Denominación.			
<b>AIRWELL</b>			



Observaciones:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

Observaciones:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
 $220v \cong 1A \cos \varphi > 0,9$

