

	CAD - ARCHIVO:	
	Denominación.	
	HAIER	

	CAD - ARCHIVO:	
	Denominación.	
	HAIER	

	CAD - ARCHIVO:	
	Denominación.	
	HAIER	



**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

CWA

ON/OFF

L N T


CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

CWA

ON/OFF

L N T



**CN 12**  
**ALARMA**

**CN 12**  
**ALARMA**