

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
CIATESA ISL		



DBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MÁXIMA ° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA ° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220V ≈ 1A cos ϕ > 0,9

