

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
FERROLI POLAR BLOCK		
11R-14R		




OBSErvACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
220v  $\approx$  1A cos  $\varphi$  > 0,9



BORNAS  
MAQUINA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

20 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 21 22

BORNAS MANDO MAQUINA  
(MODELO ERT22001H/FER)