


[illegible]

OBSERVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**



LOCALIZAR EN LA LEYENDA  
ESQUEMA DE LA MAQUINA EL  
PARO/MARCHA FORZADO "I" E  
INTERCONECTARLO POR EL RELE OG1  
DE LA CENTRAL AIRZONE.