



**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

The diagram illustrates the relay assembly. It includes a main rectangular body with a large square cutout in the center. A terminal block is attached to the bottom of the body, featuring three terminals labeled N, L, and T. A mounting bracket is shown to the right of the main body, with a label 'CMA' and a 'ON/OFF' switch. The bracket has two circular mounting holes and a rectangular cutout. The main body has a small square cutout on its right side.

