

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
FERROLI 38000-3PC		
42000 PC, 50000 PC		




OBSErVACIONES:

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
220V ≈ 1A cos φ > 0,9



SE UTILIZA EL CONTACTO, LIBRE DE POTENCIAL, OG DEL SISTEMA AIRZONE PARA REALIZAR LA PARADA Y ARRANQUE DE LA MAQUINA, CONECTANDO ESTE EN LA CLEMA CLK DE LA TARJETAELECTRONICA DE LA UNIDAD INTERIOR.

