


				CAD - ARCHIVO:			
				Denominacion:			
				GENERAL R407			



ASEGURAR QUE EL N°1 DE LA INTERCONEXION SEA LA FASE YA QUE EN OCASIONES PODRIA SER EL N°3;

HACERLA PASAR POR EL RELE OG1, TAL Y COMO SE INDICA, PARA PARAR Y ARRANCAR LA MAQUINA. DICHO RELE ON/OFF SOLO SOPORTA 5A DE TENSION.

SI SE SUPERASE DICHA TENSION SE DEBE COLOCAR UN CONTACTOR DE 220v Y UN AMPERAJE SUFICIENTE PARA SOPORTAR ESE CONSUMO.

LA ALIMENTACION PROPIA DE DICHO CONTACTOR SERIA LA QUE SE HABRIA DE INTERCALAR POR EL RELE ON/OFF.