

CAD-ARCHIVO:			
Denominación:			
FUNAY			




DBSERVACIONES:

NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.

CONTACTO NORMALMENTE ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9



CORTAR EL CABLE NEUTRO QUE SE INDICA Y PASARLO POR EL RELE OG DE LA PLACA DE AIRZONE EXISTEN DOS CABLES NEUTROS CORTAR EL MAS FINO

