


				CAD - ARCHIVO:			
Denominación:							
HITACHI (FSNE)							

	
OBSERVACIONES:	
NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.	



MODELOS
VALIDOS:
RPI,...FSNE

PARA EL CONTROL TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL EQUIPO CONEXIONAR CON PASARELA DE COMUNICACIONES(VER EN WWW.AIRZONE.ES)