

CAD - ARCHIVO:		
<b>Denominación.</b> LENNOX REFAC FWHK (COMPACTA)		



**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
220v  $\cong$  1A cos  $\varphi$  > 0,9

ON/OFF

L N T

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
220v  $\cong$  1A cos  $\varphi$  > 0,9

ON/OFF

L N T

3VNA

CONTACTO NORMALMENTE  
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR  
RELE  
220v  $\cong$  1A cos  $\varphi$  > 0,9

ON/OFF

L N T

3VNA

A diagram of a 10-slot array. The slots are labeled from left to right: PE, 1, 2, 5, 6, 7, and five empty slots. The element '1' is circled in red.