

CAD-ARCHIVO:		
Denominación:		
CIATESA		
ISB-IB 54-64		




DBSERVACIONES:


**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CONTACTO NORMALMENTE
ABIERTO LIBRE DE POTENCIAL

CARGA MAXIMA POR
RELE
220v ≈ 1A cos ϕ > 0,9



INTERRUMPIR LA
FASE 1/L1 POR
EL RELE OG1.



PLACA ELECTRONICA
DE LA UNIDAD
INTERIO