


										CAD-ARCHIVO:			
										Denominacion.			
										LG NO INVERTER			



EN CASO DE QUE EL CONSUMO DE ESA FASE, POR LA DIMENSION DE LA MAQUINA, SUPERE 1A INTERCALAR UN CONTACTOR QUE AGUANTE EL CONSUMO PROPIO DE LA UNIDAD INTERIOR DE LA MAQUINA. PONEMOS COMO POR NORMA 20A O 25A. EN ESE CASO HACER PASAR LA FASE ACTIVA DE LA MAQUINA POR EL CONTACTOR Y UNO DE LOS HILOS DE LA ALIMENTACION DE LA BOBINA DEL PROPIO CONTACTOR, ES EL QUE PASAMOS A TRAVES DEL ON/OFF. EN CASO DE DUDA SOLICITARNOS EL ESQUEMA DE CONEXION CON CONTACTOR.

CORTAR EL HILO NEUTRO DE LA INTERCONEXION ENTRE MAQUINAS Y PASAR POR EL ON/OFF