

	CAD - ARCHIVO:	
	Denominación.	
	CLIMASTAR (POLAR BLOCK)	

	CAD – ARCHIVO:		
	Denominación: CLIMASTAR (POLAR BLOCK)		

	CAD - ARCHIVO:	
	Denominación.	
	CLIMASTAR (POLAR BLOCK)	



**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.
PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**

CARGA MAXIMA POR
RELE
 $220V \approx 1A \cos \varphi > 0,9$

