


				CAD-ARCHIVO:			
Denominacion:							
ELECTROCLIMA							
						OBSERVACIONES:	

**NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA.  
PONER EN CALOR Y MÁXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MÍNIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.**



INTERRUMPIR LA FASE DE INTERCONEXION ENTRE UNIDAD INTERIOR Y UNIDAD EXTERIOR POR EL RELE OG1 TAL Y COMO SE ESPECIFICA EN EL ESQUEMA.