


<div></div>										CAD-ARCHIVOUCASA CON 45-130 BC			
Denominación:													
PANASONIC													

		OBSERVACIONES: NO SE PUEDE ANULAR EL MANDO DE LA MAQUINA. PONER EN CALOR Y MAXIMA T° EN INVIERNO Y EN FRIO Y MINIMA T° EN VERANO UNA VEZ HAYA ENCENDIDO DICHO TERMOSTATO.



PARA EL CONTROL TOTAL Y MENOR CONSUMO DEL EQUIPO VER COMPATIBILIDAD Y CONEXIONAR CON PASARELA DE COMUNICACIONES(VER EN WWW.AIRZONE.ES)

—Para los modelos nuevos Flexi-System e inverter solicitar a Panasonic el kit FS-TIMER.

—Para los modelos anteriores solicitar a Panasonic el kit EKORRO.